





COMUNICAZIONE FERIE SUL REGISTRATORE DI CASSA

Con decorrenza 1° Luglio 2023, **l'Agenzia delle Entrate** ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità **FUORI SERVIZIO**, qualora si attui un periodo di inutilizzo del registratore di cassa superiore ai **12 giorni**.



PER LE CASSE OLIVETTI

1. Digitare il tasto **CHIAVE** fino ad arrivare in **ASSETTO SET**
2. Digitare con la tastiera numerica **189** e confermare con il tasto **X**
3. Impostare la **data di inizio ferie** (ES. Digitare 03082023) e confermare con il tasto **X**
4. Impostare l'**ora di inizio ferie** (ES. Digitare 080000) e confermare con il tasto **X**
5. Impostare la **data di fine ferie** e confermare con il tasto **X**
6. Impostare l'**ora di fine ferie** e confermare con il tasto **X**
7. Digitare il tasto **CHIAVE** fino ad arrivare in **ASSETTO REG**

